

伍、VOICE 語音主機

一、主機功能介紹

1. DOS 作業系統，以硬碟機 C: 開機。
2. 透過電話提供股市即時行情、委託回報、成交回報、集保庫存、融資、融券等資料的播報。
3. 可依據客戶需求，透過檔案修改調整電話資料播報方式。
4. 最多可以一台 VOICE 主機控制四片語音卡即 16 條電話線。
5. 可多台 VOICE 主機並存於同一精業網路上。
6. 維護人員可透過電話直接錄製語音檔。

二、畫面與操作介紹

```

Voice Answer System (VMS) Ver 7.02r03
Copyright (c) 2003 Syntex Corp. All right reserved

[F3] Exit [F11]/[F2] Toggle Dump/Log status [F5] MEIANT [F8] Refresh all lines
D/x Voice Driver installed at software vector 60
8 D/x channels present
Program will answer on channels 1-8
Open "MEIANT.DAT" Fail!! No data read!!
Request to TORDB for system control file download 1
Request to TORDB for system control file download 2
Request to TORDB for system control file download 3
System control file download success !
Load Account table
Recovery INDEX 1
Channel 1 ready to accept a call
Channel 2 ready to accept a call
Channel 3 ready to accept a call
Channel 4 ready to accept a call
Channel 5 ready to accept a call
Channel 6 ready to accept a call
Channel 7 ready to accept a call
Channel 8 ready to accept a call
Change market status MUNKNDW => MOPEN
[Mem] 112K [Dump] off [Log] off [Market] 0 [09:00:19]
P01 IDLE
P02 IDLE
P03 IDLE
P04 IDLE
P05 IDLE
P06 IDLE
P07 IDLE
P08 IDLE

```

圖J

說明：

1. VOICE 版本及 Release 日期
 2. 系統日期及時間
 3. 目前台盤系統狀態
 4. 功能鍵說明
 5. 各線電話線目前使用的狀況
 6. VOICE 主機開機時與 TOR 主機 Sign On 的訊息
- * 目前版本大多為7.02R03以上

三、開關機程序

1. 開機程序

- 開啟電腦電源，載入 DOS 作業系統，程式會自動與網路連線，待連線成功後，並直接進入 VOICE 主畫面(如圖 J)。
- 若畫面停在 C:\VOICE> 提示符號下，請鍵入 **VOICE <Enter>** 即可。

2. 關機程序

1. 於 VOICE 主畫面中按 F3，待畫面跳到 C:\VOICE> 的 DOS 提示符號下，此時即可將電源關掉。