

主機開關機注意事項

1. 機房端主機最好不要每天關機。
2. 主機開、關機時，請務必遵守開關機程序，來執行開關機動作，以避免主機無法正常運作。
3. 主機開機時，依序由FM32、NTDB、OODB先開機，隨後可開啟TOR主機、RTMC或FUTOR主機，接下來電視牆、單機等其他單機即可開機。(注意：NTDB 必須在 MIDST 單機開啟前開機完畢，VOICE、CardReader 則必須在 TOR 主機開啟後才開機)
4. 機房端之主機請務必在 08:00 以前開機。
5. TOR、MIDST、VOICE 於晚上 12:00 會自動重新起始程式。